



راهنمای آنلاین وبکو

گزارش خطاهای دستگاه

tester	دسته
گزارش خطاهای دستگاه	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

گزارش خطاهای دستگاه

دسته بندی**ارور ظاهر شده****دلیل ظاهر شدن****اتصال Earth**

Error_Earth_Connection

عدم اتصال صحیح پورت ارت دستگاه به ارت پست یا برقدار بودن ارت پست یا بالا بودن مقدار امپدانس ارت

محاسبات اشتباه

Error_VA1_Other_Value_Exceeded

فراتر رفتن ولتاژ تولیدی فاز 1 گروه ولتاژی A از حد توانایی (420 ولت لحظه ای)

محاسبات اشتباه

Error_VA2_Other_Value_Exceeded

فراتر رفتن ولتاژ تولیدی فاز 2 گروه ولتاژی A از حد توانایی (420 ولت لحظه ای)

محاسبات اشتباه

Error_VA3_Other_Value_Exceeded

فراتر رفتن ولتاژ تولیدی فاز 3 گروه ولتاژی A از حد توانایی (420 ولت لحظه ای)

محاسبات اشتباه

Error_VB1_Other_Value_Exceeded

فراتر رفتن ولتاژ تولیدی فاز 1 گروه ولتاژی B از حد توانایی (420 ولت لحظه ای)

محاسبات اشتباه

Error_VB2_Other_Value_Exceeded

فراتر رفتن ولتاژ تولیدی فاز 2 گروه ولتاژی B از حد توانایی (420 ولت لحظه ای)

محاسبات اشتباه

Error_VB3_Other_Value_Exceeded

فراتر رفتن ولتاژ تولیدی فاز 3 گروه ولتاژی B از حد توانایی (420 ولت لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_IA1_Other_Value_Exceeded**

فراتر رفتن جریان تولیدی فاز 1 گروه جریانی A از حد توانایی (45 آمپر لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_IA2_Other_Value_Exceeded**

فراتر رفتن جریان تولیدی فاز 2 گروه جریانی A از حد توانایی (45 آمپر لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_IA3_Other_Value_Exceeded**

فراتر رفتن جریان تولیدی فاز 3 گروه جریانی A از حد توانایی (45 آمپر لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_IB1_Other_Value_Exceeded**

فراتر رفتن جریان تولیدی فاز 1 گروه جریانی B از حد توانایی (45 آمپر لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_IB2_Other_Value_Exceeded**

فراتر رفتن جریان تولیدی فاز 2 گروه جریانی B از حد توانایی (45 آمپر لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_IB3_Other_Value_Exceeded**

فراتر رفتن جریان تولیدی فاز 3 گروه جریانی B از حد توانایی (45 آمپر لحظه ای)

محاسبات اشتباه**Error_Negative_Exp**

در حالت DC اگر مقدار زاویه منفی وارد شود مقدار سیگنال تولیدی به بی نهایت میل میکند $e^{-t/T}$ که T در این رابطه

همان مقدار ستون phase با واحد s/1 است.

محاسبات اشتباه

Error_DC_Value_Is_Big

بیشتر بودن مقدار ولتاژ AUX DC از مقدار قابل اعمال توسط دستگاه

اطلاعات پایه

Error_Serial_Nember_Is_Invalid

سریال نامبر دستگاه اشتباه است

اطلاعات پایه

Error_EEPROM_SerilaNumber_IP

وقتی شماره سریال ثبت شده در دستگاه اشتباه است

اطلاعات پایه

Error_EEPROM_CalibData

ضرایب کالیبراسیون یا مقدار ip دارای ایراد است.

دماها

Error_Thermal_Switching

افزایش دمای main board سوئیچینگ دستگاه ناشی از جریان کشی به مدت زیاد

دماها

Error_Thermal_Amplifier

افزایش دمای امپلی فایر دستگاه ناشی از جریان کشی به مدت زیاد

حجم زمانی یا حافظه ای میکرو

Error_ResultIsFull

در نرم افزار reasult به دو دسته تغییر وضعیت کنتاکت و تغییر استیت تقسیم میشود. اگر در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی Result ثبت شود این ارور ظاهر میشود.

حجم زمانی یا حافظه ای میکرو

Error_Main_Timer_Error

ناتوانی میکروپروسسور دستگاه در اجرای فرمان‌ها و دستورات در طی 400 میکروثانیه تعیین شده

حجم زمانی یا حافظه ای میکرو

Error_DA_Time_Error

ناتوانی میکروپروسسور دستگاه در اجرای فرمان‌ها و دستورات مربوط به SAMPLE VALUE در طی 12.5 میکروثانیه تعیین شده

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_Start

مقادیر بایت های مربوط به استارت تست در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_DC

مقادیر بایت های مربوط به مقادیر DC در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_Sync

مقادیر بایت های مربوط به مقادیر سینک دستگاه و نرم افزار در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_ReadIpConfig

مقادیر بایت های مربوط به خواندن IP در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_WriteIpConfig

مقادیر بایت های مربوط به نوشتن IP در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_GetActualValue

مقادیر بایت های مربوط به دریافت مقادیر اکچوال سیگنال های دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_DC_GetActualValue

مقادیر بایت های مربوط به دریافت مقادیر اکچوال سیگنال DC پورت AUX DC دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_HardwareConfig

مقادیر بایت های مربوط به پیکربندی سخت افزاری دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_FragInfo

مقادیر بایت های مربوط به اطلاعات مقادیر هر سیگنال شامل مقادیر start values، stop values و ... در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_FrameInfo

مقادیر بایت های مربوط به اطلاعات استیت ها در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_StopTest

مقادیر بایت های مربوط به توقف تست در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_ClearError

مقادیر بایت های مربوط به پاک کردن خطا در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_ResetHardware

مقادیر بایت های مربوط به reset کردن پیکر بندی دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_KeyTrigger

مقادیر بایت های مربوط به تریگر کردن هر استیت در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_UploadCalibration

مقادیر بایت های مربوط به اپلود کردن مقادیر کالیبراسیون در دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_DownloadCalibration

مقادیر بایت های مربوط به برداشت کردن مقادیر کالیبراسیون از دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_FlashInProgramMode

مقادیر بایت های مربوط به اپدیت FIRMWARE دستگاه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_Alive

مقادیر بایت های مربوط به حفظ ارتباط بین دستگاه و نرم افزار ه در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_DCResetMaxCurrentDC

مقادیر بایت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار زمانی که AUX DC دستگاه Disable می شود دچار مشکل است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Binary_9_OverCurrent

فراتر رفتن مقدار جریان از حد مجاز قابل اندازه گیری توسط اینپوت 9

ارسال و دریافت پکت

Error_Communication_CalibrationOptoHall

مقادیر بایت های مربوط به کالیبره دیجیتال سوئیچینگ در پکت های ارسالی از دستگاه به نرم افزار دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Overcurrent_B01

فراتر رفتن مقدار جریان از حد مجاز قابل اندازه گیری توسط باینری اوتپوت 1 (10 آمپر)

ارسال و دریافت پکت

Error_Overcurrent_B02

فراتر رفتن مقدار جریان از حد مجاز قابل اندازه گیری توسط باینری اوتپوت 2 (10 آمپر)

ارسال و دریافت پکت

Error_Overcurrent_B03

فراتر رفتن مقدار جریان از حد مجاز قابل اندازه گیری توسط باینری اوتپوت 3 (10 آمپر)

ارسال و دریافت پکت

Error_Overcurrent_B04

فراتر رفتن مقدار جریان از حد مجاز قابل اندازه گیری توسط باینری اوتپوت 4 (10 آمپر)

ارسال و دریافت پکت

Error_GPSSecond_Is_Not_OK

اختلاف زمانی زیاد بین ساعت gps و ساعت نرم افزار

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_Sync

مقادیر بایت های مربوط به مقادیر سینک دستگاه و نرم افزار در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاهدارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_Start

مقادیر بایت های مربوط به استارت تست در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_DC

مقادیر بایت های مربوط به مقادیر DC در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_ReadIpConfig

مقادیر بایت های مربوط به خواندن IP در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_WriteIpConfig

مقادیر بایت های مربوط به نوشتن IP در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_GetActualValue

مقادیر بایت های مربوط به دریافت مقادیر اکچوال سیگنال های دستگاه در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_DC_GetActualValue

مقادیر بایت های مربوط به دریافت مقادیر اکچوال سیگنال DC پورت AUX DC دستگاه در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_HardwareConfig

مقادیر بایت های مربوط به پیکربندی سخت افزاری دستگاه در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_FrameInfo

مقادیر بایت های مربوط به اطلاعات استیت ها در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_StopTestWihGetData

نداریم

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_StopTestWihoutGetData

nan

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_ClearError

مقادیر بایت های مربوط به پاک کردن خطا در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_KeyTrigger

مقادیر بایت های مربوط به تریگر کردن هر استیت در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_UploadCalibration

مقادیر بایت های مربوط به اپلود کردن مقادیر کالیبراسیون در دستگاه در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_DownloadCalibration

مقادیر بایت های مربوط به برداشت کردن مقادیر کالیبراسیون از دستگاه در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_FlashInProgramMode

مقادیر بایت های مربوط به اپدیت FIRMWARE دستگاه در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_Alive

مقادیر بایت های مربوط به حفظ ارتباط بین دستگاه و نرم افزار در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_ClearCounterErrorOvercurrent

مقادیر بایت های مربوط به صفر کردن شمارنده ارور جریان زیاد در پکت های ارسالی از نرم افزار به دستگاه دارای ایراد است.

ارسال و دریافت پکت

Error_Send_CalibrationOptoHall

اطلاعات کالیبره اشتباه ارسال شده است

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_VA1_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید ولتاژ فاز اول گروه ولتاژی A مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_VA2_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید ولتاژ فاز دوم گروه ولتاژی A مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_VA3_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید ولتاژ فاز سوم گروه ولتاژی A مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_VB1_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید ولتاژ فاز اول گروه ولتاژی B مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_VB2_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید ولتاژ فاز دوم گروه ولتاژی B مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_VB3_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید ولتاژ فاز سوم گروه ولتاژی B مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_IA1_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید جریان فاز اول گروه جریانی A مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_IA2_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید جریان فاز دوم گروه جریانی A مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_IA3_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید جریان فاز سوم گروه جریانی A مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_IB1_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید جریان فاز اول گروه جریانی B مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_IB2_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید جریان فاز دوم گروه جریانی B مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانها و ولتاژها قبل تست

Error_IB3_Other_In_Self_Calibration

ناتوانی دستگاه برای تولید جریان فاز سوم گروه جریانی B مبتنی بر کالیبراسیون به دلیل آسیب سخت افزاری

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_VA1_Other

اختلاف ولتاژ اعمالی فاز اول 1 ولتاژی گروه A نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_VA2_Other

اختلاف ولتاژ اعمالی فاز اول 2 ولتاژی گروه A نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_VA3_Other

اختلاف ولتاژ اعمالی فاز اول 3 ولتاژی گروه A نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_VB1_Other

اختلاف ولتاژ اعمالی فاز اول 1 ولتاژی گروه B نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_VB2_Other

اختلاف ولتاژ اعمالی فاز اول 2 ولتاژی گروه B نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_VB3_Other

اختلاف ولتاژ اعمالی فاز اول 3 ولتاژی گروه B نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_IA1_Other

اختلاف جریان اعمالی فاز اول 1 جریانی گروه A نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_IA2_Other

اختلاف جریان اعمالی فاز اول 2 جریانی گروه A نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_IA3_Other

اختلاف جریان اعمالی فاز اول 3 جریانی گروه A نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_IB1_Other

اختلاف جریان اعمالی فاز اول 1 جریانی گروه B نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_IB2_Other

اختلاف جریان اعمالی فاز اول 2 جریانی گروه B نسبت به مقدار تنظیمی

چک کردن جریانه‌ها و ولتاژها در حین تست

Error_IB3_Other

اختلاف جریان اعمالی فاز اول 3 جریانی گروه B نسبت به مقدار تنظیمی

توان روی ماسفت

Error_VNA1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز اول گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VPA1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز اول گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VNA2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز دوم گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VPA2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز دوم گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VNA3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز سوم گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VPA3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز سوم گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VNB1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت ولتاژی گروه ولتاژی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VPB1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی ولتاژی گروه ولتاژی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VNB2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز دوم ولتاژی گروه ولتاژی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VPB2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز دوم ولتاژی گروه ولتاژی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VNB3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز سوم ولتاژی گروه ولتاژی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_VPB3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز سوم ولتاژی گروه ولتاژی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_INA1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز اول گروه ولتاژی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_IPA1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز اول گروه جریانی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_INA2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز دوم گروه جریانی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_IPA2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز دوم گروه جریانی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_INA3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز سوم گروه جریانی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_IPA3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز سوم گروه جریانی A باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_INB1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت ولتاژی گروه جریانی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_IPB1_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی ولتاژی گروه جریانی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_INB2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز دوم گروه جریانی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_IPB2_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز دوم گروه جریانی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_INB3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل مثبت فاز سوم گروه جریانی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

توان روی ماسفت

Error_IPB3_Power

توان هر ماسفت مقدار مشخصی است که به صورت ضرب ولتاژ دوسر آن در جریان عبوری از آن است، اگر توان کشیده شده بیش از حد مجاز در سیکل منفی فاز سوم گروه جریانی B باشد دستگاه ارور خواهد داد.

جریان زیاد

Error_OverCurrent_Board_1

افزایش جریان Board1 سوئیچینگ دستگاه ناشی از جریان کشی به مدت زیاد. در Board1 دستگاه 105 با رسیدن جریان تنظیمی دستگاه قطع میکند. اما در دستگاه 205 از جریان 9 تا 12 آمپر با افزایش جریان، زمان ارور دستگاه کمتر شده و از 12 آمپر دستگاه به صورت آنی قطع خواهد کرد

جریان زیاد

Error_OverCurrent_Board_2

افزایش جریان Board2 سوئیچینگ دستگاه ناشی از جریان کشی به مدت زیاد. در Board2 دستگاه 105 با رسیدن جریان تنظیمی دستگاه قطع میکند. اما در دستگاه 205 از جریان 9 تا 12 آمپر با افزایش جریان، زمان ارور دستگاه کمتر شده و از 12 آمپر دستگاه به صورت آنی قطع خواهد کرد

جریان زیاد

Error_NVA_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل مثبت گروه ولتاژی A

جریان زیاد

Error_PVA_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل منفی گروه ولتاژی A

جریان زیاد

Error_NVb1_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل مثبت گروه ولتاژی B در دستگاه 105

جریان زیاد

Error_PVB1_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل منفی گروه ولتاژی B در دستگاه 105

جریان زیاد

Error_NV3_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل مثبت AUX DC در دستگاه 105

جریان زیاد

Error_PVB3_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل منفی AUX DC در دستگاه 105

جریان زیاد

Error_NV3_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل مثبت گروه ولتاژی B در دستگاه 205

جریان زیاد

Error_PVB_OverCurrent

جریان کشی بیش از حد مجاز در سیکل منفی گروه ولتاژی B در دستگاه 205

جریان زیاد

Error_Null_Current_1

افزایش جریان عبوری از نوترال گروه جریانی A از حد مجاز 32 آمپر

جریان زیاد

Error_Null_Current_2

افزایش جریان عبوری از نوترال گروه جریانی B از حد مجاز 32 آمپر

جریان زیاد

Error_Overcurrent_Error_Reach_Limit

جریان به سطح تنظمی در نرم افزار برای دادن خطا رسیده است

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grathar_Than_32A_IPA1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grathar_Than_32A_INA1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grathar_Than_32A_IPA2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grathar_Than_32A_INA2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grathar_Than_32A_IPA3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grather_Than_32A_INA3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grather_Than_32A_IPB1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grather_Than_32A_INB1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grather_Than_32A_IPB2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grather_Than_32A_INB2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grather_Than_32A_IPB3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Grathet_Than_32A_INB3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VPA1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع ولتاژ اول گروه ولتاژی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VNA1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع ولتاژ اول گروه ولتاژی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VPA2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع ولتاژ دوم گروه ولتاژی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VNA2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع ولتاژ دوم گروه ولتاژی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VPA3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع ولتاژ سوم گروه ولتاژی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VNA3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع ولتاژ سوم گروه ولتاژی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VPB1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع ولتاژ اول گروه ولتاژی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VNB1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع ولتاژ اول گروه ولتاژی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VPB2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع ولتاژ دوم گروه ولتاژی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VNB2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع ولتاژ دوم گروه ولتاژی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VPB3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع ولتاژ سوم گروه ولتاژی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_VNB3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 1.2 آمپر را در خروجی منابع ولتاژ داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع ولتاژ سوم گروه ولتاژی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_IPA1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_INA1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_IPA2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_INA2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_IPA3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_INA3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی A نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_IPB1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_INB1

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان اول گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_IPB2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_INB2

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان دوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_IPB3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل منفی را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی B نشان میدهد

جریان زیاد

Error_Limited_Maximum_Current_Out_Of_range_INB3

در دستگاه 205 ، دستگاه فقط امکان اندازه گیری تا پیک 45 آمپر را در خروجی منابع جریان داراست و اگر مقدار لحظه ای از این مقدار فراتر برود دستگاه قابلیت اندازه گیری نداشته و ارور خواهد داد. این ارور افزایش جریان در سیکل مثبت را در خروجی منبع جریان سوم گروه جریانی B نشان میدهد

اضافه ولتاژها

Error_Binary_1_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 1

اضافه ولتاژها

Error_Binary_2_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 2

اضافه ولتاژها

Error_Binary_3_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 3

اضافه ولتاژها

Error_Binary_4_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 4

اضافه ولتاژها

Error_Binary_5_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 5

اضافه ولتاژها

Error_Binary_6_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 6

اضافه ولتاژها

Error_Binary_7_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 7

اضافه ولتاژها

Error_Binary_8_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 8

اضافه ولتاژها

Error_Binary_10_OverVoltage

بالا تر بودن ولتاژ ورودی باینری نسبت به بازه اندازه گیری اینپوت 9

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_VA1

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 420 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی فاز VA1 از مقدار 420 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_VA2

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 420 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه‌گیری شده در خروجی فاز VA2 از مقدار 420 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_VA3

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 420 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه‌گیری شده در خروجی فاز VA3 از مقدار 420 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_VB1

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 420 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه‌گیری شده در خروجی فاز VB1 از مقدار 420 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_VB2

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 420 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه‌گیری شده در خروجی فاز VB2 از مقدار 420 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_VB3

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 420 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه‌گیری شده در خروجی فاز VB3 از مقدار 420 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_IA1

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 22 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه‌گیری شده در خروجی فاز IA1 از مقدار 22 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_IA2

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 22 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل

خارجی، ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی فاز IA2 از مقدار 22 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_IA3

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 22 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی فاز IA3 از مقدار 22 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_IB1

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 22 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی فاز IB1 از مقدار 22 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_IB2

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 22 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی فاز IB2 از مقدار 22 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

اضافه ولتاژها

Error_Over_Voltage_IB3

دستگاه 205 در هر فاز امکان تولید مقدار لحظه‌ای تا 22 ولت را داراست. اگر به هر دلیلی، مخصوصاً به دلیل عامل خارجی، ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی فاز IB3 از مقدار 22 ولت بیشتر شود دستگاه این ارور را خواهد داد.

AMT_error_reporting [jg1]