VEBKO ONLINE-HILFE

“Detail View” Registerkarte

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**AMT Sequencer Modul**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

1 Imported Content

Nachdem Sie im Fenster „Table View” verschiedene Zustände für den Test erstellt haben, müssen die Details jedes Zustands separat im Fenster „Detail View” angegeben werden. Um dieses Fenster zu öffnen, klicken Sie im Menü „View“ auf die Option „Detail View”, oder klicken Sie auf das Symbol „Detail View” in der oberen Symbolleiste. Sie können auch die "Alt"-Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste klicken oder den Mausscroller drücken, um die "Detail View" als "Pop-up"-Stil zu öffnen.




Abbildung 1




Abbildung 2

“Analog Out” Registerkarte: Im Allgemeinen werden in der Registerkarte „Analog Out“ die Details zu jedem Zustand einschließlich Ausgangsspannung und Ströme des Geräts, der Typ des Zustands, der Zustand der Eingangs- und Ausgangsbinärdateien des Geräts, die Endbedingungen jedes Zustands und einige andere Einstellungen erwähnt.




Abbildung 3

In dieser Registerkarte werden die Einstellungen in Bezug auf das Öffnen und Schließen der aktiven Ausgabebinärdateien des Geräts und deren Verbindung untereinander angepasst.




Abbildung 4

In der Registerkarte „Trigger“ werden die Endbedingungen jedes Zustands und einige Einstellungen in Bezug auf die Überstromfehler des Geräts angepasst. Darüber hinaus sind die Kommentare des

Technikers im Kommentarfeld dieses Abschnitts aufgezeichnet.




Abbildung 5

„Serial“ Registerkarte: Diese Registerkarte wird verwendet, um eine Reihe von Hardware-Codes in Form eines „Pakets“ aus dem „AMT105“ an ein externes Instrument zu senden.




Abbildung 6

„Report Setting“ Registerkarte: Diese Registerkarte wird für die Berichtseinstellungen jedes Zustands verwendet. Es ist möglich, die Merkmale des ausgewählten Zustands oder aus dem Bericht hinzuzufügen oder zu entfernen. In zukünftigen Videos wird jeder vorgestellte Abschnitt zusammen mit seinen Details separat erklärt werden

.




Abbildung 7

[jg1]Detail_View_tab