



راهنمای آنلاین وبکو

ورود به محیط اصلی نرم افزار

دسته	relay
بخش	صفحه اصلی نرم افزار و ایجاد پروژه
زبان	فارسی
تاریخ تولید	2026-10-23

برای باز کردن نرم افزار AMR می توانید بر روی فایل Shortcut ایجاد شده روی دسکتاپ دابل کلیک کنید، یا در منوی Start با جستجوی نام AMR، مستقیماً بر روی آیکون نرم افزار کلیک کرده سپس وارد محیط نرم افزار شوید.

صفحه نخست نرم افزار

1

صفحه نخست نرم افزار شامل سه بخش می باشد:

Recent Projects

Get Started

Assembly Version

بخش "Recent Projects" شامل پروژه هایی است که در سیستم موجود می باشند و اخیراً در نرم افزار باز شده اند. با راست کلیک کردن بر روی هر پروژه و انتخاب Open Project Location می توان به محل نصب نرم افزار دسترسی داشت. برای حذف پروژه می توان با راست کلیک بر روی پروژه مورد نظر و انتخاب Delete Project Folder، پروژه را حذف کرد یا با انتخاب کردن چند پروژه و کلیک کردن روی گزینه Delete Project(s) اینکار را به صورت چندتایی انجام داد. لازم به ذکر است حذف پروژه در این قسمت به طور کلی پروژه را از روی سیستم حذف می کند. همچنین امکان جستجو در بین این فایل ها وجود دارد.

در بخش "Assembly Version" اطلاعات مربوط به نسخه نرم افزاری نوشته می شود. در بخش "Get Started" می توان با ایجاد یک پروژه جدید یا با باز کردن یک پروژه موجود در سیستم وارد صفحه اصلی نرم افزار شد. با انتخاب گزینه Open default directory، مسیر پیش فرضی که پروژه ها در سیستم ذخیره می شوند باز می شود. برای باز کردن یک پروژه موجود در سیستم بر روی Open project کلیک کنید، سپس در پنجره باز شده، پروژه مورد نظر را از مسیر آن انتخاب کرده و روی گزینه Open کلیک کنید. برای ایجاد یک پروژه جدید بر روی گزینه Create a new project کلیک کنید، سپس در پنجره باز شده مسیر ذخیره پروژه را مشخص کرده و روی گزینه Save کلیک کنید. لازم به ذکر است پروژه ها به صورت پیش فرض با نام AMR Project به همراه تاریخ و ساعت ایجاد آن ها ذخیره می شوند. پس از ایجاد پروژه، محیط اصلی نرم افزار باز می شود.


همچنین در محیط اصلی نرم افزار نیز می توان از منوی File و انتخاب گزینه New برای ایجاد یک پروژه جدید، گزینه Open برای باز کردن یک پروژه و Recent برای دسترسی به پروژه های اخیراً باز شده استفاده کرد.

کلیدهای ترکیبی Ctrl + N برای ایجاد پروژه جدید و Ctrl + O نیز برای باز کردن یک پروژه در نظر گرفته شده اند. لازم به ذکر است نرم افزار به صورت خودکار در هر سه ثانیه یک Backup از پروژه در حال اجرا ذخیره می کند، اگر به هر دلیلی نرم افزار کرش کند، با اجرای مجدد نرم افزار و باز کردن همان پروژه، پنجره Crash Files باز می شود که فایل های Backup ذخیره شده به ترتیب ساعت لیست می شوند، با انتخاب هر کدام از این فایل ها، پروژه با تغییراتی که تا آن لحظه داشته باز می شود. بعد از بالا آمدن پروژه این فایل های Backup حذف می شوند.


RE_Login_to_the_main_environment[jg1]



تصویر 1



تصویر 2



تصویر 3