



راهنمای آنلاین وبکو


منحنی مشخصه "Overcurrent"

tester	دسته
روم AMT Overcurrent	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

Imported Content

1

در ادامه توضیحات روم "Overcurrent"، در این فیلم به معرفی پنجره "Overcurrent Characteristic" که منحنی مشخصه در آن به نمایش درآمده پرداخته می‌شود. در "Overcurrent Characteristic"، منحنی معکوس جریان بر حسب زمان نمایش داده می‌شود. در این پنجره می‌توان با استفاده از یک سری کلیدهای ترکیبی، اضافه کردن نقاط به جدول و اجرای تست را با سرعت بیشتری انجام داد.




تصویر 1


در بخش "Color" هم می‌توان با استفاده از گزینه "Background"، رنگ پس زمینه، "Grid" رنگ خطوط و "Tolerances" رنگ ناحیه تلورانسی را تغییر داد. با استفاده از "Default Color" هم می‌توان تنظیمات پیش فرض این رنگ‌ها را بازنشانی کرد. گزینه‌های بخش "Other" هم همان تنظیماتی هستند که با استفاده از چرخ دنده پایین صفحه در دسترس هستند و در ابتدای این فیلم توضیح داده شدند.

با استفاده از گزینه "Export as image" هم می‌توان از نمایش فعلی پنجره "Characteristic View"، یک خروجی با فرمت jpeg، png و ... گرفت. همچنین در نوار سمت چپ این پنجره، ابزاری قرار دارد که از بالا به پایین به ترتیب عبارتند از: نمایش "Pan mode"، "Zoom Out"، "Zoom In"، "Optimize All"، "Zoom mode"، "Redo"، "Undo"، "Cursor" و "Show cursor value".

Overcurrent_characteristic_curve[v1]



تصویر 2



تصویر 3