



راهنمای آنلاین وبکو


پنجره‌ی "REPORT VIEW"

tester	دسته
AMT Sequencer روم	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید


پس از انجام تست باید نتایج تست در قالب یک فایل خروجی از طریق پنجره "Report View"، ثبت شود. برای باز کردن پنجره "Report View"، باید از منوی "View"، بر روی گزینه "Report View"، یا از نوار ابزار بر روی آیکون این پنجره کلیک کرد. در این، پنجره "Report" به دو صورت "HTML" و "PDF" قابل نمایش است که در حالت پیش فرض به صورت "HTML" نمایش داده شده است.



تصویر 1



تصویر 2



تصویر 3


برای نمایش در قالب "PDF" باید روی رادیو باتن "PDF" کلیک کنید. برای گرفتن خروجی از این پنجره باید روی گزینه‌ی "Export Report" کلیک و یا اینکه از منوی "File" با کلیک روی "Export Report" گزارش را، با فرمت "PDF" در سیستم خود ذخیره کنید.

1 راست کلیک های پنجره‌ی "Report View"

با استفاده از گزینه‌ی "Export Report"، می‌توانید یک "Report" با فرمت "HTML" و یا "doc" از نرم‌افزار گرفته و در مسیر دلخواه ذخیره کنید. با کلیک روی گزینه‌ی "Report Setting"، پنجره‌ی تنظیمات "Report" باز می‌شود. در نمودار درختی "AMProStateSequencer" می‌توانید انتخاب کنید چه مواردی در "Report" نشان داده شوند. در فیلد بالای این پنجره می‌توانید مد گزارش را از بین "Long"، "Short" و "Custom"، انتخاب کنید.



تصویر 4



تصویر 5

در مد "Short" نرم‌افزار یک فایل خروجی کوتاه از پارامترهای تست در اختیار کاربر قرار می‌دهد، مثلاً می‌بینید در زیر شاخه‌ی "Abstract"، فقط نتیجه‌ی تست و اطلاعات "Test Module" که اطلاعات دستگاه تست می‌باشد در "Report" می‌آیند. ولی در مد "Long" یک "Report" بلند از تست انجام شده در اختیار کاربر قرار می‌گیرد، حالا می‌بینید با انتخاب این مد در زیر شاخه‌ی "Abstract"، علاوه بر "Test State" و "Test Module"، تیک مربوط به "Comment" و "Tested" و "By" زده شده، که به ترتیب مربوط به کامنت نوشته در "State" های نرم‌افزار و نام فرد تست کننده هستند. همچنین اگر کاربر به صورت دستی تیک هر کدام از پارامترها را برای اضافه شدن به "Report" بزند، وارد مد "Custom" می‌شود.

به طور خلاصه در زیر شاخه‌ی "Abstract"، خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به State تنظیم شده برای تست از جمله نتیجه‌ی تست، روز، تاریخ و مکان تست انجام شده، اطلاعات دستگاه تست، کامنت ها و نام شخص تست کننده وجود دارد که قابل تنظیم جهت اضافه شدن به "Report" هستند. همچنین در زیر شاخه‌ی "Test Object - General" "Data"، اطلاعات مربوط به بخش "Device" و پارامترهای تنظیم شده در بخش "CB Configuration" از پنجره‌ی "Test Object"، جهت انتخاب وجود دارند.

مثلاً می‌بینید با زدن تیک گزینه‌ی "Other RIO Function"، مقادیر تنظیم شده در بخش "Configuration" "CB" به پنجره‌ی "Report" اضافه می‌شوند. علاوه بر این در زیر شاخه‌ی "Test Object"، اطلاعات مربوط به سیستم یعنی پارامترهای سیستم، تفرانس‌های زمانی و ضرایب زمین از بلوک دیستانس، همچنین تنظیمات زون‌های حفاظتی بلوک دیستانس و... قابل انتخاب هستند، مثلاً با زدن تیک "System Setting"، می‌بینید پارامترهای سیستم، تفرانس‌ها و ضرایب زمین تنظیم شده در پنجره‌ی "Test Object"، به "Report" اضافه می‌شوند.

Report_View_window[H1]